

APPOLLO
SANITARY WARE



GUCI-869

Appollo.

Appollo

Appollo,

, Appollo

| | |
|-------------|----|
| | 2 |
| | 3 |
| | 18 |
| | 19 |
| | 20 |
| | 21 |
| : F3..... | 27 |
| | 31 |
| F16CII..... | 32 |
| | 38 |

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.


Appollo,

220 V \pm 10 %, 50 Hz

2,5 2.


0.1-0.4

65 °




| № | Код | Деталь | Кол-во | № | Код | Деталь | Кол-во | № | Код | Деталь | Кол-во |
|----|----------|---|--------|----|----------|--|--------|----|----------|---|--------|
| 1. | FHZP1525 | Серебристо-серая крыша для GUCI-869 | 1 | 20 | SNZY0078 | Ручка подачи воды №13, хром | 1 | 39 | SLYS1032 | Крышка №2 контейнера для фито-косметики (темно-серая) | 1 |
| 2. | JGLJ0105 | Гайка, нержавеющая сталь М5 | 36 | 21 | JSDD0133 | Колено G1/2, латунь | 3 | 40 | JSDD0132 | Колено G1/2, латунь | 1 |
| 3. | JGLJ0110 | Плоская шайба, нержавеющая сталь Ø5 | 24 | 22 | MFLJ0003 | Уплотнитель №6 G1/2 | 6 | 41 | MFLJ0064 | Прозрачный уплотнитель №6 G1/2 | 3 |
| 4. | JGLJ0113 | Винт, нержавеющая сталь М5х20 | 22 | 23 | FHZP1524 | Серебристо-серый корпус ванны для GUCI-869 | 1 | 42 | SLQT0156 | Серый подголовник №7 | 1 |
| 5. | JSDD0048 | Поручень №4 | 1 | 24 | JGLJ0155 | Винт, нержавеющая сталь М5х35 | 8 | 43 | SLYS0407 | Кронштейн для эластичной плиты | 8 |
| 6. | SLYS0297 | Уплотнитель поручня из нержавеющей стали | 6 | 25 | FHZP1251 | Серебристо-серый левый фартук для GUCI-869 | 1 | 44 | SLYS0406 | Эластичная плита для фартука | 8 |
| 7. | JGLJ0097 | Винт, нержавеющая сталь М4х16 | 4 | 26 | FHZP0522 | Серебристо-серый средний фартук для GUCI-869 | 1 | 45 | FHZP1523 | Серебристо-серый правый фартук для GUCI-869 | 1 |
| 8. | JGLJ0175 | Большая шайба, нержавеющая сталь, Ø4 | 4 | 27 | SLYS1077 | Серая шайба для зеркала | 7 | 46 | FHZP1527 | Серебристо-серая средняя стеновая панель для GUCI-869 | 1 |
| 9. | MFLJ0226 | Резиновая шайба Ø12хØ5х2 | 10 | 28 | JGLJ0103 | Винт ST4х25, нержавеющая сталь | 7 | 47 | DQZY0069 | Панель управления F3II | 1 |
| 10 | BLZP0008 | Стеклопанель для 0809, 0806, 0807 (420х120х8) | 1 | 29 | SLYS1076 | Серая декоративная шляпка для зеркала | 7 | 48 | SNZY0095 | Хромированная душевая лейка №12 | 1 |
| 11 | FHZP1529 | Серебристо-серая боковая панель для GUCI-869 | 1 | 30 | JGLJ0175 | Большая шайба, нержавеющая сталь, Ø4 | 2 | 49 | SNQT0121 | Массажер стоп III (серый) | 1 |
| 12 | SNQT0018 | Душевая лейка | 4 | 31 | JGLJ0101 | Винт ST4х16, нержавеющая сталь | 2 | 50 | SNQT0032 | Хромированный душевой шланг, Ø14х1100 | 1 |
| 13 | JSDD0120 | Крепежная гайка G1/2 | 12 | 32 | MFLJ0226 | Резиновая шайба Ø12хØ5х2 | 2 | | F | См Приложение 2 | |
| 14 | JGLJ0161 | Плоская шайба, цинк, Ø22 | 12 | 33 | SNQT0009 | Держатель душевой лейки №4, хром | 1 | | H | См Приложение 3 | |
| 15 | MFLJ0046 | Уплотнитель №7 для колена | 12 | 34 | FHZP1530 | Серебристо-серая правая стеновая панель для GUCI-869 | 1 | | | | |
| 16 | JSDD0143 | Колено для коннектора G1/2 | 4 | 35 | BLZP0202 | Зеркало 800х173х5 | 1 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------|---|---|----|--------------|--|---|--|--|--|
| 17 | ZJBG0012 | Спинка для 0829 | 1 | 36 | SNQT003 1 | Хромированный шланг, Ø14x1500 | 1 | | | |
| 18 | SNQT002 0 | Малая форсунка | 4 | 37 | FHZP1528 | Серебристо-серая правая стеновая панель для GUCI-869 | 1 | | | |
| 19 | FHZP1526 | Серебристо-серая левая стеновая панель для GUCI-869 | 1 | 38 | SLDD0118 | Хромированный держатель №2 | 1 | | | |




| | | | | | | | | | | | | |
|----|----------|--------------|---|----|--------------|--------------|--------|---|----|--------------|---------------|----|
| 1. | LCZP1933 | 6, (1446) | - | 1 | 15 | LCZP193 2 | - | 1 | 29 | JGLJ0097 | , | - |
| | | | | | | | (1446) | | | | M4x16 | 12 |
| 2. | MFLJ0059 | -11 | 6 | 16 | BLZP021 3 | | | 1 | 30 | LCZP193 6 | - | 1 |
| | | | | | | | 0830 | | | | 15, (1500) | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--------------|---------------------|-----|----|--------------|------------------------------------|----------|----|--------------|--------------------------|---|
| 3. | MFLJ0022 | 1 | 1,5 | 17 | LCZP194 2 | (1494 302 5) - 22, (1494) | 1 | 31 | JGLJ0127 | ST4x30, | 4 |
| 4. | LCZP1934 | - 1, (1427) | 1 | 18 | JGLJ0127 | ST4x30, | 2 | 32 | LCZP193 0 | 1 0830, (310) | 4 |
| 5. | SLYS0275 | 25 32 | 1 | 19 | LCZP193 9 | - 25, (1494) | | 33 | BLZP021 6 | 0830 (1400 544 5) | 1 |
| 6. | MFLJ0027 | 7 | 1,3 | 20 | SLYS027 6 | 25 32 | 1 | 34 | LCZP193 8 | - 17, (1404) | 1 |
| 7. | SLYS0279 | 22 | 2 | 21 | JGLJ0149 | Ø10 | 4 | 35 | BLZP102 6 | GUCI-869 (1400x328x6) | 1 |
| 8. | MFLJ0001 | 0806 | 2,5 | 22 | JGLJ0064 | 10 65 | 4 | 36 | LCZP201 6 | 1 0830, (310) | 1 |
| 9. | SLQT0049 | Ø25 6 36 | 4 | 23 | JGLJ0074 | 10, | 4 | 37 | JGLJ0164 | ST3x16, | 2 |
| 10 | LCZP1931 | 1 0830 (586), | 2 | 24 | MFLJ003 8 | -6 | 1,7 m | 38 | SLPT0037 | | 1 |
| 11 | MFLJ0062 | RV-43, 1700 | 1 | 25 | LCZP192 9 | 1 0830, | 1 | 39 | BLZP021 5 | 0830 (1414 605 5) | 1 |
| 12 | SLDD013 6 | 2 | 1 | 26 | LCZP155 2 | 1 5 (1500) | 2 | 40 | LCZP201 4 | 1 0830, (1136) | 1 |
| 13 | MFLJ0039 | -8 | 1 | 27 | JGLJ0175 | , | 20 | | | | |
| 14 | MFLJ0039 | -8 | 6 | 28 | JGLJ0104 | , , Ø4 | 16 | | | | |




| № | Код | Деталь | Кол-во | № | Код | Деталь | Кол-во | № | Код | Деталь | Кол-во |
|----|----------|--------------------------------------|--------|----|----------|--|--------|----|----------|--|--------|
| 1. | SLYS0263 | Белый экран громкоговорителя №2 | 2 | 13 | SNQT0069 | Шланг с волокном нержавеющей стали Ø14x250 | 1 | 25 | SLYS0892 | Шарнирное колено для форсунки | 2 |
| 2. | DQQT0074 | Громкоговоритель, водостойкий 5", 5W | 1 | 14 | JSDD0406 | Тройник, латунь | 1 | 26 | SLYS0556 | Шланг ПВХ, армирован стекловолокном, Ø8,8 | 3,2 м |
| 3. | SLYS0260 | Экран вентилятора №2 | 2 | 15 | DQQT0322 | Изолирующий переходник F3 (45W)/выход | 1 | 27 | JSDD0136 | Регулируемая трубка G1/2 | 1 |
| 4. | JGLJ0109 | Плоская шайба, Ø4 | 8 | 16 | DQQT0453 | Предохранитель 32A, 220V, 50Hz (2 м) | 1 | 28 | DQQT0094 | Соленоидный вентиль №7 | 1 |
| 5. | JGLJ0104 | Гайка, нержавеющая сталь M4 | 8 | 17 | JSGJ0078 | Универсальный кронштейн, белый | 1 | 29 | SLYS0881 | Комплект тройника для форсунки | 1 |
| 6. | DQQT0072 | Вентилятор 9x9, 12V | 1 | 18 | DQZY0243 | Основная рама электроблока F3II.7 | 1 | 30 | SNQT0081 | Шланг ПВХ, армирован стекловолокном, Ø11x700 | 1 |
| 7. | SLYS0542 | Штанга, 4 разъема для воды | 1 | 19 | FZWL0077 | Изолирующая трубка | 0,22 | 31 | SLYS0541 | Тройник | 2 |
| 8. | JGLJ0105 | Гайка, нержавеющая сталь M5 | 36 | 20 | SLYS0403 | Большая крепежная манжета | 21 | 32 | SNQT0064 | Шланг с волокном нержавеющей стали Ø16x1000 | 2 |
| 9. | JSPT0051 | Рейка 1475, белая | 4 | 21 | DQZY0208 | Парогенератор №4, 3,5kW | 1 | 33 | MFLJ0064 | Прозрачный уплотнитель №6 G1/2 | 1 |
| 10 | JGLJ0110 | Плоская шайба, нержавеющая сталь Ø5 | 24 | 22 | JGLJ0122 | Винт, нержавеющая сталь M5x60 | 3 | 34 | JSDD0132 | Колено G1/2, латунь | 1 |
| 11 | JGLJ0113 | Винт, нержавеющая сталь M5x20 | 22 | 23 | SNZY0368 | Хромированный кран №11C с одной ручкой | 1 | | | | |
| 12 | SNQT0086 | | 1 | 24 | SNQT0083 | Шланг ПВХ, армирован стекловолокном, Ø11x900 | 1 | | | | |



| № | Код | Деталь | Кол-во | № | Код | Деталь | Кол-во | № | Код | Деталь | Кол-во |
|-----|----------|--|--------|----|----------|--|--------|-------|----------|--------------------------------|--------|
| 1. | SLQT0092 | Блок фиксации фартука №3 | 8 | 14 | JGLJ0007 | Цинковый болт M14x140 | 4 | 27 | SLYS0595 | Пластиковое колено G1/2 | 1 |
| 2. | JGLJ0102 | Винт, нержавеющая сталь ST4x20 | 24 | 15 | SLYS0220 | Регулируемая ножка болта M14, 60мм | 7 | 28 | SLYS0599 | Большая гайка А | 1 |
| 3. | JGLJ0013 | Цинковый болт M14x500 | 3 | 16 | JSGJ0235 | Белый собранный каркас ванны для 0830 | 1 | 29 | SLYS0343 | Пробка | 1 |
| 4. | SLYS0491 | Пластиковая гайка с уплотнителем M14 | 4 | 17 | SNQT0037 | Хромированная регулируемая малая форсунка | 3 | 30 | SLYS0531 | Колено дренажа | 1 |
| 5. | SLYS0557 | Шланг ПВХ, армирован стекловолокном, Ø15,5 | 5м | 18 | SNZY0114 | Хромированная крышка нижнего вентиля | 1 | 31 | SLDD0126 | Хромированная ручка дренажа №2 | 1 |
| 6. | SLYS0493 | Трубка подачи воды 1" | 4,8 м | 19 | SLYS0977 | Фильтр для дренажа №2 | 1 | 32 | SLYS0574 | Водослив | 1 |
| 7. | SLYS0543 | Тройник 1" | 1 | 20 | JSDD0196 | Противоударное устройство для крышки нижнего вентиля | 1 | 33 | SLYS0914 | Гнездо для ручки дренажа | 1 |
| 8. | SLYS0393 | Соединение возврата воды | 1 | 21 | MFLJ0075 | Резиновое кольцо №57 для дренажа | 1 | 34 | SLYS0532 | Коннектор дренажа | 1 |
| 9. | SNQT0039 | Хромированная регулируемая форсунка | 6 | 22 | SNZY0113 | Хромированный нижний вентиль | 1 | 35 | SNZY0161 | Дренаж №2, 550 мм | 1 |
| 10. | SLYS0492 | Трубка возврата воды 1,5" | 0,7 м | 23 | MFLJ0042 | Нижний уплотнитель №56 для дренажа | 1 | 36 | SLYS0600 | Большая гайка В | 1 |
| 11. | SLYS0539 | Тройник для воздуха | 1 | 24 | MFLJ0041 | Верхний уплотнитель №55 для дренажа | 1 | A,B,C | | См Приложение 1 | |
| 12. | SLYS1018 | Гайка-адаптер | 1 | 25 | SNQT0087 | Шланг ПВХ, армирован стекловолокном, Ø11x1500 | 1 | D,E,F | | См Приложение 2 | |
| 13. | JGLJ0009 | Цинковый болт M14x440 | 4 | 26 | SLYS0757 | Соединительная втулка с ниппелем дренажа | 1 | G | | См Приложение 3 | |




Приложение 1



| № | Код | Деталь | Кол | № | Код | Деталь | Кол | № | Код | Деталь | Кол |
|---|-----|--------|-----|---|-----|--------|-----|---|-----|--------|-----|
|---|-----|--------|-----|---|-----|--------|-----|---|-----|--------|-----|


| | | | -во | | | | во | | | | во |
|----|----------|---|-----|----|----------|-------------------------------------|-------|----|----------|--|-------|
| 1. | JGLJ0106 | Гайка, нержавеющая сталь М6 | 4 | 11 | SLYS0219 | Регулируемая ножка болта М14, 60мм | 3 | 21 | SLYS0757 | Соединительная втулка с ниппелем дренажа | 1 |
| 2. | JGLJ0290 | Шайба Гровера, нержавеющая сталь Ø6 | 4 | 12 | JGLJ0102 | Винт, нержавеющая сталь ST4x20 | 3 | 22 | SLYS0391 | Колено 90° | 1 |
| 3. | JGLJ0067 | Большая шайба, нержавеющая сталь, Ø6 | 8 | 13 | JGLJ0062 | Гайка, нержавеющая сталь М8 | 8 | 23 | MFLJ0003 | Уплотнитель №6 G1/2 | 3 |
| 4. | JSPT0053 | Опорная плита, белая | 1 | 14 | JGLJ0080 | Плоская шайба, нержавеющая сталь Ø8 | 8 | 24 | SLYS0595 | Пластиковое колено G1/2 | 1 |
| 5. | SLYS0491 | Пластиковая гайка с уплотнителем М14 | 8 | 15 | SLYS0544 | Тройник | 2 | 25 | SLYS0492 | Трубка возврата воды 1,5" | 0,7 м |
| 6. | SLYS0645 | Пластиковый кронштейн электроблока | 1 | 16 | SLYS0390 | Гайка насоса | 2 | 26 | SLDD0101 | Хромированное кольцо выключателя | 2 |
| 7. | DQQT0024 | Коробка регулировки воздуха №1, 220V, 50 Hz | 1 | 17 | SLYS0493 | Трубка подачи воды 1" | 4,8 м | 27 | DQQT0050 | Хромированный выключатель AIR | 1 |
| 8. | JGLJ0208 | Белая гайка, тонкая, М14 цинк | 28 | 18 | SLYS0389 | Ниппель насоса | 2 | | DQQT0052 | Хромированный выключатель ON/OFF | 1 |
| 9. | JGLJ0148 | Белая плоская шайба, Ø14, цинк | 30 | 19 | MFLJ0005 | Резиновое кольцо №44 для насоса | 2 | 28 | SLYS0489 | Гайка выключателя М34x1,5 | 2 |
| 10 | SLQT0092 | Блок фиксации фартука №3 | 7 | 20 | DQZY0012 | Насос, 220V, 50Hz, 1 HP, 150мм | 1 | 29 | SLYS0451 | Шланг для воздуха, Ø3 | 1,6 м |

Приложение 2



| № | Код | Деталь | Кол-во | № | Код | Деталь | Кол-во | № | Код | Деталь | Кол-во |
|----|----------|---------------------------------|--------|-----|----------|--|--------|-----|----------|---------------------------|--------|
| 1. | SLYS1459 | Фильтр возврата воды №6, белый | 1 | 9. | SLYS0565 | Сердечник | 6 | 17. | JGLJ0161 | Плоская шайба, цинк, Ø22 | 1 |
| 2. | SLYS1460 | Крепежное устройство фильтра №6 | 1 | 10. | SLDD0169 | Хромированный ограничитель сердечника | 6 | 18. | MFLJ0046 | Уплотнитель №7 для колена | 1 |
| 3. | SLYS0393 | Соединение возврата воды | 1 | 11. | MFLJ0002 | Уплотнитель для соединения | 6 | 19. | DQQT0108 | Кольцевидная лампочка 32W | 1 |
| 4. | SLYS0395 | Соединение возврата воды | 1 | 12. | SLYS0562 | Гнездо декоративного кольца соединения | 6 | 20. | FHZP1116 | Плафон №1 с отверстием | 1 |
| 5. | SLYS0548 | Пробка 1" | 4 | 13. | SLDD0129 | Хромированная декоративная крышка соединения | 6 | 21. | SLYS0421 | Адаптер для душевой лейки | 1 |
| 6. | SLYS1056 | Распределитель | 6 | 14. | SLYS0755 | Скоба кольцевидной лампочки | 3 | 22. | MFLJ0074 | Кольцо, 69x3,55 | 1 |
| 7. | SLYS0571 | Пробка распределителя | 2 | 15. | JGLJ0090 | Винт, нержавеющая сталь ST4x12 | 2 | 23. | SLYS0420 | Втулка фиксации плафона | 1 |
| 8. | SLYS0559 | Выключатель | 6 | 16. | JSDD0120 | Крепежная гайка G1/2 | 2 | 24. | SNZY0104 | Вежная лейка №20 | 1 |

Приложение 3




| № | Код | Деталь | Кол-во | № | Код | Деталь | Кол-во | № | Код | Деталь | Кол-во |
|----|----------|--|--------|-----|----------|--|--------|-----|----------|------------------------------|--------|
| 1. | SLYS0831 | Распределитель для регулируемой малой форсунки | 3 | 6. | JGLJ0097 | Винт, нержавеющая сталь M4x16 | 1 | 11. | DQQT0094 | Соленоидный вентиль №7 | 1 |
| 2. | MFLJ0082 | Уплотнитель для регулируемой малой форсунки №109 | 3 | 7. | SLDD0064 | Хромированное кольцо №1 | 1 | 12. | JSDD0136 | Регулируемая трубка G1/2 | 1 |
| 3. | SLYS0154 | Входной канал №2 малой форсунки | 3 | 8. | SLDD0175 | Хромированная крышка колеса №5 | 1 | 13. | SLDD0114 | Хромированное гнездо крана | 1 |
| 4. | SNQT0037 | Хромированная регулируемая малая форсунка | 3 | 9. | SNZY0368 | Хромированный кран №11С с одной ручкой | 1 | 14. | SLDD0178 | Хромированная ручка крана №5 | 1 |
| 5. | SLDD0172 | Хромированная колесная основа | 1 | 10. | SLDD0084 | Хромированная планшайба №1 крана | 1 | 15. | | | |

Подключение водопровода и электросети

- А. Горячая вода: оцинкованная труба G1/2 для горячей воды на высоте 1200 мм над полом.
 Б. Холодная вода: оцинкованная трубка G1/2 на высоте 1200 мм над полом.
 В. Подача питания: 220 В ± 50 Гц, однофазная трехпроводная система мощностью не менее 16А, на высоте 300 мм над полом.
 Г. Подача питания: 220 В ± 50 Гц, однофазная трехпроводная система мощностью не менее 32А, на высоте 1400 мм над полом.
 Д. Слив воды: сливное отверстие должно быть расположено в кольцеобразном участке радиусом 100-200 мм, где слив указан в качестве центра. (Диаметр сливного отверстия в полу ванной комнаты равен 60 мм.)

Примечание:

- (1) Прежде чем включить функцию выработки и подачи пара, необходимо убедиться, что в паро-насосный блок будет поступать именно холодная вода, в противном случае, он может перегреться и выйти из строя.
- (2) Для моделей с панелью управления типа F3 необходимо предварительно установить разъемы для телефона и CD-проигрывателя. В комплектацию кабины входят кабель для CD-проигрывателя длиной 5 м и телефонный кабель также длиной 5 м.
- (3) Источники воды и электропитания должны иметь отдельные вентили/выключатели, которые следует располагать в местах, удобных для установки кабины и ее эксплуатации.
- (4) По окончании процедур всегда отключайте кабину от водопровода и электросети.



| Напряжение, В | Частота, Гц | Мощность паро-насосного блока, кВт | Мощность обычного насоса/термостатического насоса, Вт | Мощность воздушного насоса, Вт |
|---------------|-------------|------------------------------------|---|--------------------------------|
| 220 | 50 | 3,5 | 750/2200 | 250 |

Подключение воды





Схема электропроводки




Установка

ШАГ 1

Установка сливной трубы:

Снимите левую, среднюю и правую части фартука. Поднимите тыльную часть поддона. Наденьте сливной шланг на колено слива кабины внизу поддона, а другой конец шланга вставьте в отверстие слива в полу ванной комнаты. Наденьте один конец укрепленного фиброй шланга $\varnothing 8.8$ на боковой ниппель колена слива.



Возьмите уровень. Поставьте поддон на выбранное для кабины место. Воспользуйтесь уровнем для проверки, ровно ли стоит поддон. Если нет, ослабьте гайки винтов его ножек и отрегулируйте их. Затем затяните контргайки.

ШАГ 2

Сборка стенки кабины:

- Поставьте левую, среднюю и правую стеновые панели на пол.
- Возьмите 12 винтов M5x10, шайбы $\varnothing 5$, гайки M5 и 4 перекладины и соедините 3 стеновые панели кабины в одну так, чтобы получить цельную стенку кабины.
- Возьмите 12 винтов M4x16, гайки $\varnothing 5$ и 2 детали внутренней обшивки и соедините левую и правую боковые панели с левой и правой стеновыми панелями кабины.




ШАГ 3**Установка стенки кабины:**

- Расположите собранную стеновую панель на поддоне кабины (она должна быть строго перпендикулярна поддону).
- Возьмите 10 винтов M5x35 и закрепите стенку кабины на поддоне, но сильно не затягивайте соединения винтов, это позволит упростить сборку и регулировку кабины на последующих этапах.

**ШАГ 4****Сборка неподвижной стеклянной дверной панели:**

- (1) Возьмите 2 винта ST3x16 и закрепите правый конец нижней направляющей на угловом соединении нижней части правой неподвижной двери.
- (2) Вставьте раму на правой стороне нижней части большой опоры в направляющий профиль на левом конце нижней направляющей подвижной двери.
- (3) Вставьте 2 уплотнителя опор в пазы на верхней и нижней направляющей подвижной двери, затем поверните их на 90° для фиксации. Вставьте по 1 профилю изоляции для неподвижной двери в соответствующие пазы на верхней и нижней направляющих.
- (4) Расположите неподвижную дверь спереди на правом конце нижней направляющей, нижний конец опоры неподвижной двери наденьте на опорную стяжку на нижней направляющей подвижной двери, вставьте нижний конец стеклянной панели неподвижной двери в паз профиля изоляции на нижней направляющей подвижной двери, а правый конец неподвижной стеклянной дверной панели – в паз угловой опоры неподвижной двери.

Наденьте правый конец верхней направляющей подвижной двери на угловую стяжку направляющей верхней части правой неподвижной двери, вставляя опорную стяжку в зазор опоры неподвижной двери. Вставьте стяжной профиль направляющей в правую раму на верхней части большой опоры.



Возьмите 2 винта ST3x16 и соедините верхнюю направляющую подвижной двери с угловой стяжкой направляющей на верхней части правой неподвижной двери.

(5) Возьмите 2 винта ST4x10 и соедините 2 опорные стяжки с соответствующими опорами неподвижной двери.

(6) Вставьте изолирующие профили-прокладки RV-43 в пазы на левых концах верхней и нижней направляющих.

ШАГ 5

Установка правой неподвижной двери:

Наденьте специальную прокладку на нижний конец большой опоры. Расположите собранную неподвижную дверь на поддоне кабины (ванне), боковую опору правой неподвижной двери наденьте на внутреннюю обшивку правой стеновой панели кабины. Возьмите 2 шайбы $\varnothing 10$ и гайки M10 и закрепите опоры на поддоне кабины.


Возьмите 3 винта M4x35, шайбы $\varnothing 4$ и гайки M4 и закрепите нижнюю направляющую подвижной двери и нижнюю направляющую правой неподвижной двери на поддоне.

ШАГ 6

Установка правой неподвижной двери:

- Наденьте боковую опору левой неподвижной двери на внутреннюю обшивку левой стеновой панели кабины.
- Наденьте профили изоляции на верхний и нижний концы левой неподвижной стеклянной дверной панели.

Расположите левую неподвижную стеклянную дверную панель на левой стороне поддона, тыльный край стеклянной панели вставьте в паз боковой опоры левой неподвижной



двери на левой стенной панели кабины.

- Наденьте специальную прокладку для угловых опор на нижний конец угловой опоры, на обеих сторонах которой закреплены стяжные профили. Расположите угловую опору слева на передней части поддона, наденьте один стяжной профиль на левом краю угловой опоры на передний край левой неподвижной дверной стеклянной панели.
- Возьмите 2 винта ST4x30 и закрепите угловую опору на поддоне кабины.

ШАГ 7

Установка крышки:

Расположите крышку на стенке кабины и раме стеклянной двери. Проденьте шланг большой опоры через круглое отверстие на передней части крышки.

Наденьте прокладку угловой опоры и прокладку верхней части опоры на верхнюю часть угловой опоры и большой опоры.

(Примечание: зазор между крышкой и стенкой кабины должен быть ровным и не более 2 мм.)

Возьмите 6 винтов M5x20, шайбы $\varnothing 5$ и гайки M5 и закрепите крышку на стенке кабины. Возьмите 2 винта ST4x 20 и закрепите крышку на угловой опоре. Возьмите шайбы $\varnothing 10$, гайки M10 и 1 крепежную пластину для крышки и закрепите крышку на большой опоре. Возьмите 4 винта M4x25, шайбы $\varnothing 4$ и гайки M4 и закрепите верхнюю направляющую правой неподвижной двери и верхнюю направляющую подвижной двери на крышке.


Установка изоляции:

Вставьте профили изоляции TM-8 в зазоры по обеим длинным сторонам левой неподвижной стеклянной дверной панели, по обеим длинным сторонам передней неподвижной стеклянной дверной панели и правой длинной стороной неподвижной стеклянной дверной панели.



ШАГ 8**Установка рамы для монтажа электроблока:**

Расположите раму для установки электроблока на тыльной стороне поддона. Возьмите 4 винта М5х60 и закрепите раму на поддоне.

**ШАГ 9****Подключение труб водопровода:**

Руководствуясь диаграммой, представленной выше в данной инструкции, осуществите соединение между трубами верхней душевой лейки, массажера, паро-насосного блока и крана, а также между трубами паро-насосного блока, дозатора фитокосметики и слива.



Слив всю оставшуюся воду из заранее подготовленных труб водопровода, установите на них 2 латунных коленных соединения вместе с прокладками. Возьмите 2 металлических шланга, отмеченных синим и красным цветом соответственно, и подсоедините их трубам водопровода для холодной и горячей воды, а также к крану налива.

ШАГ 10**Подключение к электросети:**

Соедините сетевую розетку с терминальным блоком кабины. Руководствуясь диаграммой электроблока F8, представленной выше в данной инструкции, соберите электроцепь верхнего светильника, вентилятора, громкоговорителя, панели управления, паро-насосного блока, датчика температуры, соленоидного вентиля и электроблока.

ШАГ 11**Установка подвижной двери:**

Подвесьте верхние ролики двух подвижных дверей в паз верхней аркообразной направляющей. Отрегулируйте гайки нижних роликов таким образом, чтобы они вошли в паз нижней аркообразной направляющей. Попробуйте, слегка нажав, перемещать двери по направляющим, чтобы убедиться, что они установлены верно и ровно. Затяните наполовину соединения эксцентрических гаек, а затем затяните контргайки. Установите обратно фартуки кабины.

**ШАГ 12****Установка дверных ручек и прочих деталей:**

Закрепите дверные ручки на подвижных дверях.

Соедините ручную душевую лейку вместе с прокладкой и душевой шланг. Другой его конец также вместе с прокладкой при помощи винтов соедините с кронштейном душа.

При помощи винтов соедините массажер для ступней с предназначенным для него шлангом. Другой конец шланга и прокладку через переходник соедините со стеновой панелью кабины.

**ШАГ 13****Нанесение герметика:**

После окончания проверки качества сборки душевой

Кабины и необходимых регулировок, нанесите нейтральный


силиконовый герметик в отверстия на участках соединений

стеновой панели с поддоном и крышкой, а также на участках

соединений направляющих с поддоном и крышкой. Герметик следует наносить равномерно и аккуратно.



Панель управления




- | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 1. Номер функции | 17. Порт для ДУ | 33. Статус вентилятора |
| 2. Частоты | 18. Повышение уровня звука | 34. Частоты |
| 3. Главный выключатель | 19. Понижение уровня звука | 35. Температура на дисплее |
| 4. Температура / время | 20. Переключатель частот вверх | 36. Изображение частот |
| 5. Переключатель вверх | 21. Переключатель частот вниз | 37. Изображение телефона |
| 6. Переключение вниз | 22. Телефон | |
| 7. Массаж и душ | 23. Статус стерилизации | |
| 8. Паровой выключатель | 24. Статус пара | |
| 9. Выключатель лампы освещения | 25. Недостаток воды | |
| 10. Выключатель вентилятора | 26. Статус телефона | |
| 11. Стерилизация | 27. Статус нижнего душа | |
| 12. Выключатель музыки | 28. Статус CD | |
| 13. CD/FM переключатель | 29. Статус верхнего душа | |
| 14. Кнопка памяти | 30. Статус радио | |
| 15. Микрофон | 31. Время на дисплее | |
| 16. Сенсор температуры | 32. Температура на дисплее | |


Правила пользования пультом управления

Нажмите кнопку (3), загорится дисплей. Это говорит о том, что душевая кабина готова к работе. Появятся цифры, показывающие температуру. Нажмите кнопки (4), и вы сможете выставить температуру и время. Когда вы нажмете кнопку (4) загорится (32) значит вы можете выставить температуру. Используйте кнопки (5) и (6) чтобы установить температуру. Если нажать кнопку (4) то загорится (31) и вы сможете выставить время. Нажмите кнопку (25) и система автоматически проверит уровень воды. Если он в порядке, то система начнет работать. Если не в порядке - загорится индикатор. Нажмите кнопку (9) и вы сможете включить лампу освещения. Кнопкой (10) вы можете контролировать вентилятор. Нажав кнопку (7), вы можете активировать функцию душа: нажмите кнопку 1 раз, включится верхний душ, нажмите второй раз, включится нижний душ, нажмите 3 раз - верхний и нижний душ начнут работать попеременно, при 4 нажатии, функция выключится. ВНИМАНИЕ (когда выключите систему, нажав кнопку (13), автоматически включится функция стерилизации и через 5 мин. автоматически выключится. Во избежания образования осадка вода будет автоматически слита. Данные операции возможны если прибор не отключен от источника электропитания.). Нажмите кнопку еще раз, и функция выключится.

Правила пользования пультом дистанционного управления



Предосторожности об использовании пульта ДУ



Дистанция эффективного использования дистанционного управления зависит от среды, в которой он используется. Не используйте ДУ в местах с радиацией и сильным светом, так как это ослабит его



Гнездо для телефона:
Используйте стандартное гнездо и штексель RJ 45



Гнездо для CD:
Используйте стандартное гнездо и штексель RCA

Музыкальное воспроизведение


Нажмите кнопку(12) , и вы сможете установить музыкальное воспроизведение. Индикаторы (30)и (28) показывают, что вы используете. (1)показывает частоту, на которой вы находитесь. Нажав (14) кнопку вы можете запрограммировать их. Если вы хотите изменить радиостанцию, просто нажмите кнопку (21) . Когда найдена выбранная радиостанция, нажмите кнопку (14) на 2 секунды, система автоматически сохранит ее в памяти. Нажав кнопку (13), вы можете послушать CD. Используйте кнопки (18)и (19), чтобы отрегулировать уровень звука. Если зазвонит телефон, появится значок (26). Нажмите кнопку (22) чтобы ответить на звонок. Если телефон зазвонит в то время, как будет играть музыка, то она автоматически выключится и включится снова по сле окончания разговора. Если нажать на кнопку (13) два раза, то система войдет в регулировку тонов. Используйте кнопки (18) и (19) чтобы повысить или понизить тон. Вы можете отрегулировать от 7 Дб вверх до 7 Дб вниз.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| НЕИСПРАВНОСТЬ | ПРИЧИНА | СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ |
|---|---|--|
| Отсутствие мощности | 1. Отсутствие надежного соединения в штатселе 2. Выключился/расцепился защитный выключатель 3. Перегорел плавкий предохранитель | Плотно вставить вилок в розетку Переустановить защитный выключатель Заменить новым |
| Нет реакции при включении пневматического выключателя | Негерметична трубка или нет реакции на включение | Жестко закрутить трубку и отрегулировать выключатель |
| Нет пара | 1. Недостаточно времени для нагревания 2. Нет воды в парогенераторе 3. Неисправен датчик уровня воды 4. Температура в кабине выше, чем установленная 5. Засорена или сломана сливная паровая трубка 6. Поврежден предохранитель от перепада температур 7. Поврежден нагревательный элемент в парогенераторе | Подождите немного Проверьте электромагнитный клапан Проверьте датчик уровня воды Установите соответствующую температуру Прочистите трубку, если сломана замените Заменить новым |
| Не поступает вода из форсунки | 1. Засорен клапан 2. Неправильно настроен клапан переключения 3. Сломалась труба | Заменить Установите клапан на подходящую позицию Замените |
| Не работает система дезинфекции озоном | 1. Разомкнуло электропроводку 2. Авария в электрической контрольной коробке 3. Неисправен озоновый генератор | Хорошо соединить электропроводку Заменить новой Заменить |
| Протекает вода из паровой форсунки | 1. Проблемы с электромагнитным клапаном 2. Неисправности в электрической цепи | Проверить клапан Заменить электронную коробку |
| Протекает трубопровод | 1. Система разгерметизирована 2. Трубные соединения плохо соединены 3. Сломан трубопровод | Заменить уплотнительное кольцо Плотно их пересоединить Поменять |
| Не горит лампа верхнего освещения или нет декоративного света | 1. Перегорела лампа 2. Разомкнута электроцепь 3. Испорчен балласт | Поменять хорошо пересоединить электроцепь Заменить на новый |

С 2010 года на данные кабины устанавливается новая панель управления F16CII

Пульт управления F16CII



- 1 Вкл/Выкл
- 2 Перемещение вверх
- 3 Возврат к предыдущему меню
- 4 Изменение параметров настройки в сторону уменьшения
- 5 блокировка клавиатуры
- 6 Перемещение вниз
- 7 подтверждение
- 8 Изменение параметров настройки в сторону увеличения

Использование

Внимание для использования панели управления

1. Панель управления управляется нажатиями на дисплей.
2. Область, занятая функциональной клавишей, - оптимальная область для касания.
3. Чтобы удлинить срок службы контроллера и пульта, два последовательных переключения, в т.ч. включение и выключение, должны производиться минимум с дистанцией в 30 секунд.
4. После использования, всегда выключайте электропитание.
5. Энергетическое исходное напряжение панели должно находиться в допустимых рамках для работы панели, иначе панель может сгореть.
6. Перед установкой панели проверьте, что указанное на корпусе панели допустимое напряжение соответствует напряжению в вашей сети
7. В случае замыкания панели выключите систему и включите снова.

II. Функции

1. Освещение
2. Вентиляция
3. Пар
4. Управление форсунками
5. переключение CD/FM
6. прием телефонных звонков
7. Установка таймера для температурного и парового режимов, выбор радиочастот и громкости звука

III. Включение и выбор функционального режима

(I) Включение питания и разблокировка панели управления

1. Чтобы включить систему

Коснитесь кнопки включения панели управления, и система включится. Клавиатура будет посвечена голубым цветом. Экран LED отобразит текущую температуру окружающей среды, системное время и функциональное состояние.

2. Чтобы выключить систему

, Когда система находится в рабочем состоянии, коснитесь кнопки выключения на панели управления, и система выключится.

3. Чтобы запереть и отпереть панель управления

Когда система находится в рабочем состоянии, то в случае отсутствия нажатий на какую-либо клавишу в течение 30 секунд клавиатура панели управления будет заблокирована и экран показывает икону блокировки клавиатуры●.

Коснитесь кнопки разблокировки панели ☉, и панель разблокируется. Икона ● погаснет, и все кнопки панели управления будут снова действовать.

(II) Эксплуатация

1. Чтобы переместить курсор

Любая из функций системы может быть активизирована, когда вы перемещаете курсор на эту позицию функции затем нажимаете кнопку ENTER. Используйте клавиши \Leftarrow и \Rightarrow , для перемещения курсора вверх и вниз.

1. После того, как вы нажали клавишу о включения системы, экран LED покажет текущую температуру окружающей среды, системное время и функциональное состояние изделия, а также время с момента включения. Одновременно с включением системы включится и верхнее освещение. Курсор будет находится на функции Пар. Экран будет показывать икону пара.
- 2.

стр 21

3. Когда курсор перемещается на позицию функции, икона соответственной функции появится. Когда функция активизирована, соответствующая икона ярко загорится (кроме иконы времени и иконы температуры). С выключением функции икона гаснет.

4. Икона температуры и икона времени: Когда вы заканчиваете регулировку температуры или продолжительности времени и отводите курсор, соответствующая икона гаснет.

(III) Действие

1. Чтобы установить системное время

При выключенной паровой системе, переместите курсор на Выбор времени и коснитесь клавиши Ввод - система включит функцию ввода системного времени, и появится икона времени. Используя клавиши \Leftarrow и \Rightarrow , вы можете переключаться между регулировкой для части часов системного времени и урегулированием для части минут системного времени, и используя клавиши \blacktriangleleft и \blacktriangleright устанавливать часы системных часов и минуты соответственно.

2. Чтобы установить паровую функцию и продолжительность

(1) времени паровой поставки Перемещают курсор на Пар, касаются ключ Ввода панели управления, чтобы запустить или остановить функцию паровой ванны.

(2) Предустановленная температура пара составляет 45 оС; продолжительность предустановленного времени составляет 45 минут.

(3) Чтобы установить температуру паровой ванны: Переместите курсор, чтобы Работать временно затем коснитесь ключа Ввода, чтобы войти в систему ввода температуры пара. Затем вы, возможно, используете ключи ◀ и ▶

установите температуру. Диапазон установок температуры: 25 - 60 оС.

(4) Чтобы установить продолжительность времени паровой ванны: Переместите курсор на Выбор времени затем касаются ключа Ввода, чтобы иметь систему вводят метод задание продолжительности времени паровой ванны. Затем вы используете ключи ◀ и ▶ чтобы установить продолжительность времени. Диапазон установок продолжительности времени: 10 – 60 минут.

(5) Слив воды: через 30 секунд после того, как система была выключена, слив воды из парового генератора будет автоматически осуществляться в течение 3 минут.

3. Освещение

, Если вы перемещаете курсор в положение Свет и коснетесь клавиши Ввода, вы включите или активизируете функцию освещения.

4. Вентиляция

, Если вы перемещаете курсор в положение Вентилятор и нажимаете клавишу Ввод, вы активизируете или выключаете функцию вентиляции.

5. Форсунки

Переместите курсор на Форсунки. Последовательными нажатия на клавишу Ввод можно по очереди включить следующие режимы работы форсунок: Верхний душ → Нижний душ, постоянный ток → переменное включение верхнего и нижнего тока → прерывающийся ток. В течение смены режимов икона верхний/нижний и форсунок будет загораться или гаснуть.

6. Переключение радио и проигрывателя

1) выбор режима радио

Перемещают курсор на Музыку и нажимают клавишу Ввод, чтобы иметь доступ к подменю справа. Затем переместите курсор на радио и нажмите Ввод, чтобы активизировать или выключить радио.

(1) Поиск радиостанции: После включения радио поместите курсор на Настроить и нажмите клавишу Ввод. Затем вы можете использовать ключи ◀ и ▶ чтобы регулировать частоту в пошаговом режиме. Один шаг - 0.1MHz. Если вы продолжаете касание ключа в течение одной секунды, вы будете осуществлять автоматический поиск вверх или вниз. Когда радиостанция найдена, автоматический поиск остановится и станция будет работать. Если вы касаетесь клавиши Ввода снова, система выйдет из метода поиска радиостанции.

(2) Запоминание радиостанций: Когда станция найдена, если вы перемещаете курсор на Память и касаетесь клавиши Ввод панели управления в течение одной секунды – и радиостанция будет автоматически запомнена, а на экран LED отобразится номер этой радиостанции. Тем же методом, вы

можете запомнить радиостанцию на другой частоте, и номер в памяти автоматически возрастет. Всего можно запомнить 18 станций.

(3) Диапазон частоты приема составляет 7.5~108.0 мГц.

(4) Чтобы вызвать запомненную радиостанцию: включите радио, переместите курсор на Память и коснитесь клавиши Ввода панели управления – затем переключаетесь между каналами (1 – 18) радиочастоты и выбираете одну из запомненных радиостанций.

2) Чтобы проиграть КОМПАКТ-ДИСК

Перемещают курсор на Компактный Диск. Касаясь клавиши Ввод панели управления, вы включаете или выключаете функцию проигрывателя компакт-дисков

3) Чтобы регулировать уровень громкости

Клавиши ◀ и ▶ используются для установки уровня громкости.

4) Чтобы вывести курсор из подменю

Для выхода нажмите клавишу Esc панели управления, курсор вернется к Музыке под главным меню.

Если радио- функция не активизирована, то когда вы касаетесь клавиш ⌂ или ⌂, курсор сразу переместится к Компактному Диску.

В режиме проигрывания компакт-дисков нажатием клавиши ⌂ или ⌂ вы можете переместить курсор сразу на Радио.

7. Чтобы принять телефонный вызов

При поступлении телефонного звонка, курсор автоматически перемещается к указателю Телефон в телефонного меню, а функция проигрывания временно отключится. Касаясь клавиши Ввод панели управления, вы можете ответить на телефонный вызов. Для завершения разговора коснитесь клавиши Ввод панели управления. Функция Музыка возобновится.

8. Очистка

При включенной системе переведите курсор к Озонации и нажмите клавишу Ввод. Активизируется функция озонации. Лампа подсветки LED будет мигать и включится икона озонации. Кроме клавиши Ввод, все другие клавиши будут заблокированы. Функция озонации работает в течение 10 минут.









Касанием клавиши Ввода можно остановить действие озонации вручную.

IV. Диагностика неисправностей

В системе есть четыре встроенных аварийный указателя автоматической диагностики неисправностей.

Определение неисправности:

- (1) E1 – неисправность датчика температуры: Когда температурный датчик выходит из строя или переносит короткое замыкание, на экране LED отображается E1, сопровождаемый с тревожным звуковым сигналом. Все клавиши на панели управления отключаются. В данном случае, чтобы восстановить нормальную работу системы, необходимо отключить электропитание к центральному процессору электрической панели управления и выяснить причину неприятности (затем снова подключить питание центрального процессора).
- (2) (2) E2 – неисправность датчика уровня воды: Когда паровая функция находится в режиме использования, но датчик уровня воды неисправен, например, измеренный уровень воды ниже, чем требуется, но вода в систему не поступает, то экран LED отображает код E2, сопровождаемый с тревожным сигналом. Паровой генератор остановит нагревание. Когда будет достигнуто нормальное состояние уровня воды, код E2 исчезает.
- (3) (3) E5 – Сухой нагрев: В случае, если вода совсем не поступает к паровому генератору, но паровой генератор продолжает нагреваться, его температура может стать слишком высокой. Если температура выше 108оС, экран LED отобразит код E5, сопровождаемый тревожным звуковым сигналом, и паровой генератор прекратит нагрев. В данном случае для восстановления нормальной работы системы необходимо отключить электропитание центрального процессора и выяснить причину неисправности.
- (4) (4) E6 – неисправность паровой системы: в случае обнаружения системой неисправностей в паровой системе, экран LED отобразит код E6, сопровождаемый тревожным звуковым сигналом, и паровой генератор прекратит нагрев. В данном случае необходимо отключить электропитание центрального процессора и обратиться к специалисту, чтобы проверить дренажный клапан и дренажную систему, исследовать уровень воды и нагревающий элемент. Повторно разрешается запускать систему только после устранения неисправности.

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| | | |
|  |  |  |
| | | |
|  |  |  |
| | | |
|  |  |  |
| | | |